

Cómo Usar Los Recubrimientos Inhibidores De Óxido De ZERUST®



Utilice adecuadamente equipo de protección personal y guantes. Empiece con una parte metálica limpia y seca.

Recubra completamente y de forma homogénea toda la superficie metálica.

Note que no todos los métodos de aplicación son adecuados para algunos productos. Consulte la hoja de información del producto para obtener datos específicos.



Inmersión

Inmersión por 30 segundos en productos base agua.



Aerosol



Gel, rodillo, trapo o estopa



Cuelgue la pieza metálica para que escurra y seque hasta que note que el líquido ya no gotee.



Mantenga sus piezas metálicas limpias y libres de óxido durante sus traslados o almacenaje con protección anticorrosión adicional de los Embalajes VCI ICT® de ZERUST®.